

Druckbegrenzungsventil wo einbauen?

Das Video dazu findet ihr auf www.feuerwehr-tipps.at bei Episode 13.


Bei **<400 l/min** je Rohr: vor der Pumpe



Bei **>400 l/min** je Rohr: vor dem Verteiler



Wasserrförderung über lange Wegstrecke: vor der Pumpe



(c) by www.feuerwehr-innovativ.at

Merke! Im Zweifelsfall Druckbegrenzungsventil vor der Pumpe einbauen!